


TRABAJO PRÁCTICO N° 2

EJERCICIO N° 1

Observando la figura 1 y suponiendo que todos los dispositivos se acaban de encender. Represente lo siguiente:

- a. Como están las tablas ARP de cada uno. Justifique.
- b. Como es el intercambio de mensajes cuando la PC 1 le hace un ping a la PC2.
- c. Dibuje como quedaría la tabla ARP de cada una de las PC y del switch. Explique cada caso.

Figura 1



- a. Las tablas de ARP de cada host van a estar en blanco hasta que se “vean e interactúen” y para hacerlo, deben conocer sus direcciones IP

b. El PC1 envía un mensaje broadcast, el switch lo recibe y pregunta a las PCs quién es la PC2 (preguntando por el número de MAC address en cuestión) y luego la PC1 se comunica con la PC2

c.

PC1	PC2
IP:192.168.1.3	IP:192.168.1.2
MAC: 00:1B:44:11:3A:B6	MAC: 00:1B:44:11:3a:B7
Tipo: Dinámico	Tipo: Dinámico

Las PC1 y PC2 se van a "ver" y adquirir las IPs una de la otra para poder establecer comunicación futura. El método dinámico hace alusión al otorgamiento de lugares dentro de sus tablas ARP.

La PC3 no contendrá ninguna dirección en su tabla ARP hasta que no intente comunicarse con algún dispositivo dentro de la red.

EJERCICIO N° 2:


En base a la figura 2 de una red, determine como sería la trama Ethernet y el paquete IP en los siguientes casos:

- a. Si la PC1, quiere mandarle un mensaje a la PC2.
Ambas están en la misma red, por lo tanto, PC1 va a pedir comunicarse con PC2, el switch va a enviar un broadcast buscando a PC2, PC2 le va a responder (en caso de que se encuentre en la misma red y sea visible) y el paquete le va a llegar a PC1 que va a agregar la IP y MAC de PC2 a su tabla ARP, los mismo hará PC2 cuando establezca la comunicación con PC1
- b. Si la PC1, quiere mandarle un mensaje a la PC3.
La PC1 envía un mensaje pidiendo conectarse con PC3. El Switch1 realiza un broadcast para saber quién es el dispositivo con la MAC requerida. Los Router 1y 2 establecen redes separadas que no se van a ver sin antes establecer opciones de ruteo. Aún así, los switches hacen broadcast a los dispositivos. Pero no se impacta en las tablas de arp porque no se ven.
- c. Si la PC1, quiere mandarle un mensaje a la PC4.
La PC1 enviará un mensaje y lo tomará el Switch1 y hará un broadcast. Como la PC4 no está en la misma red, se dirigirá al router1 (si está conectado y configurado) enviará el paquete al switch2 y éste a su vez hará broadcast nuevamente y llegará a la PC3 y al Router2. La PC3 devuelve un paquete avisando que ella no tiene

esa IP o MAC, el Router2 reenvía el paquete al Switch3. El Switch3 (al igual que los anteriores) hace un broadcast y el paquete llegaría a la PC4 de forma que ella responderá e iniciará el camino inverso al descripto.

- d. Justifique cada una de las respuestas.

Figura 2



EJERCICIO N° 3

Uso del comando arp:

- a. Ejecute el comando arp -a. Mostrar resultado y comentar que significa cada campo de la respuesta.

```
C:\Windows\system32>arp -a

Interfaz: 192.168.0.104 --- 0x4
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
  192.168.0.1                60-32-b1-6f-13-3a    dinámico
  192.168.0.100              32-72-a4-72-3e-0c    dinámico
  192.168.0.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
  224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02    estático
  224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
  224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
  224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
  239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
  255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0x8
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
  192.168.56.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
  224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02    estático
  224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
  224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
  224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
  239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
  255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

Muestra 3 campos; el primero la dirección de internet que viene siendo la IP de la tabla arp, segundo la MAC o dirección física y por último el tipo que es el tipo de conexión que se asignó al dispositivo(en este caso dinámico).

- b. Ejecute el comando arp -d *, y luego arp -a. Mostrar resultado y comentar que significa cada campo de la respuesta.

```
C:\Windows\system32>arp -d *

C:\Windows\system32>arp -a

Interfaz: 192.168.0.104 --- 0x4
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
  192.168.0.1                60-32-b1-6f-13-3a    dinámico
  224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02    estático
  224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0x8
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
  224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
```

Elimina el host especificado por inet_addr. inet_addr puede incluir el carácter comodín * (asterisco) para eliminar todos los host.

EJERCICIO N° 4

Ejecute el comando arp – d*.

Inicie el sniffer Wireshark, coloque el filtro arp, y comience una captura.

Ejecute el comando ping a www.google.com. Pare la captura e indique:

- a. Represente los campos de los paquetes con el protocolo arp.

```
> Frame 25: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{2767A6CF-DA73-4843-8C9D-AC69C2FD1B62}, id 0
> Ethernet II, Src: Tp-LinkT_6f:13:3a (60:32:b1:6f:13:3a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
└─ Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: Tp-LinkT_6f:13:3a (60:32:b1:6f:13:3a)
    Sender IP address: 192.168.0.1
    Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.0.100
0000 ff ff ff ff ff 60 32 b1 6f 13 3a 08 06 00 01 .....`2 o:.....
0010 08 00 06 04 00 01 60 32 b1 6f 13 3a c0 a8 00 01 .....`2 o:.....
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 64 00 00 00 00 00 00 .....d.....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
```

- b. Indique específicamente los campos de direcciones origen y destino en dichos paquetes y comente.

Sender MAC address: Tp-LinkT_6f:13:3a (60:32:b1:6f:13:3a)

Sender IP address: 192.168.0.1

Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 192.168.0.100

Sender MAC la sabemos porque es dirección MAC de mi dispositivo, en cambio, target MAC no ya que no sabemos con que está trabajando el dispositivo destino

EJERCICIO N° 5

Utilizando la herramienta Wireshark, realice una captura de las tramas correspondientes a la realización de un intercambio de mensajes DHCP. Resuelva:

No pude resolverlo

- a) ¿Cuantos servidores DHCP existen en su red?
- b) ¿Cuál es la IP del servidor DHCP?
- c) Definir qué mensajes son unicast y cuales son broadcast. ¿Por qué?
- d) ¿Qué IP ofreció el DHCP?
- e) ¿Qué IP acepto el cliente?
- f) Que otros datos puede ver en los mensajes DHCP. Explique.

EJERCICIO N° 6

Tomando como referencia la figura 1, representar en el programa Cisco, la configuración e instalar un servidor DHCP, colocar como Gateway la primera dirección IP utilizable, como servidor DNS la última IP utilizable.

Realice las capturas de tráfico correspondiente para demostrar que el servidor DHCP está funcionando correctamente.

Envíe junto con las respuestas el archivo del programa Cisco, respetando la convención de nombres: "nombreapellido4(pkt)".

Figura N° 1

